



Intercomunicador y auriculares inalámbricos

Manual de Uso

1. Encienda el intercomunicador, y luego los auriculares. Se conectan automáticamente. Los auriculares PNR pueden cambiar de inalámbricos a Bluetooth.
2. Encienda el intercomunicador para conectarlo al avión o a la caja de audio.
3. Gire el botón de encendido en sentido horario para encenderlos. A los 3 segundos oirá el sonido de un clic, que significa que se han conectado al intercomunicador. Gírelo en sentido horario para subir el volumen, y en sentido antihorario para bajarlo. Presione este botón para hablar. Gire el botón “SQ” en sentido horario para aumentar el squelch, y en sentido antihorario para disminuirlo. Presione el botón para que el squelch no controle la comunicación.
4. Los auriculares pueden cambiar de inalámbricos a Bluetooth. Cuando cambie a Bluetooth, pueden conectarse a celulares, hacer llamadas, reproducir música, y aislar el sonido también en las llamadas. Al cambiar a inalámbrico, puede conectarse al intercomunicador y a otros auriculares.
5. Dos auriculares pueden conectarse entre sí sin el intercomunicador. Tome los auriculares, presione el botón “SQ” y al mismo tiempo encienda los auriculares, luego oirá “host mode”. Los auriculares se convierten en el intercomunicador inalámbrico. Al encender los otros auriculares, oirá el sonido de un clic en 3 segundos para notificar que ambos se han conectado.
6. La luz roja LED se encenderá cuando la batería esté baja. Oirá “low battery” (batería baja) cada 5 minutos. Cargue los auriculares.



Power switch

Connect to airplane



Squelch and PTT

Power button, push to talk, volume



Bluetooth

Wireless