



Instrucciones de uso CitriCut Xtra

Para lavado húmedo, sin agua, y/o lavado a mano/encerado para resaltar los factores de brillo.

Lavado Húmedo sin Enjuague

1. Dependiendo de las condiciones de la suciedad y la frecuencia de limpieza, diluya 1:8 a 1:12 con agua.



2. Aplique en las superficies del avión con rociador o manualmente con un fratacho limpiador.
3. Frote la superficie para aflojar la suciedad.
4. Limpie en seco con un paño de toalla o fratacho.
5. Deje secar el sellador.

Lavado a Mano / Encerado

1. Dependiendo de las condiciones de la suciedad, úselo puro o diluido 4:1.
2. Aplique en las superficies del avión con rociador o manualmente con un fratacho limpiador.



3. Frote la superficie con un paño limpiador para aflojar la suciedad.
4. NO DEJE SECAR el área de trabajo.
5. Frotar a mano hasta que se seque con un fratacho limpio o un paño de toalla.